SMARI

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 本製品を正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。 また、いつでも取出して締めるよう。取扱説明書は本製品の子ばに保管してくださ い。本製品を、他のお客様にお譲りになるときは、必ずこの取扱説明書と保証書もあ わせてお譲りください。

> 商品名称 商品コード

スマートアクセルコントローラ 410-A001

田涂

適応可能車種

白動車のアクセル盟度変更装置 DC12Vボディアース車専用 純正ECU車以外は取付け不可

はじめに

本製品は、電子制御スロットル車のアクセル信号を制御し、実際 に運転者がアクセルを踏み込んだ量と異なるスロットル開度と することで、スポーツ走行や低燃費走行の補助を行う装置です。 実際の最大出力などは向上するものではありません。



本製品を取付けた車両を、第三者に貸出し・譲渡する場合は、必ず本製品が 取付けられていることを知らせ、取扱説明書とあわせてお渡しください。

改訂の記録

	No.	発行年月日	取扱説明書部品番号	版数	記載変更内容
	1	2011年6月7日	7407-0530-00	初版	

お問い合わせ先・

Apex株式会社

〒419-0313 静岡県富士宮市西山1890-1

●お客様相談室 TEL. 0544-65-5061

安全上のご注意

製品を安全にご使用いた だくために、「安全上のご 注意」をご使用の前によく お読みください。お読みに なった後は必要なときにこ 覧になれるよう大切に保管 してください。弊社の"取 扱説明書"には、あなたや 他の人への危害及び財産へ の損害を未然に防ぎ、弊社 の商品を安全にお使いいた だくために守っていただき たい事項を記載していま す。その絵表示(シグナル ワード) の意味は右記の様 になっています。内容をよ く理解してから本文をお読 みください。

■表示の意味

Λ	警	끋

この表示を無視して誤った取扱・作業を行 うと、本人または第三者が死亡または、重 傷を負う恐れが想定される状況を示しま

表示の意味

この表示を無視して誤った取扱・作業を行 うと、本人または第三者が軽傷または、中 程度の損害を負う状況、及び物的損害の発 生のみが想定される状況を示します。

お願い

ってください。

この表示を無視して誤った取扱・作業を行 うと、本製品の本来の性能を発揮出来な かったり、故障する内容及び機能や事項な どの内容を示します。

本製品の配線は、必ず取扱説

明書に記載してある通り行

配線を間違えますと、火災、

その他の事故の原因になり

本製品に異音・異臭などの異 常が生じた場合には、本製品 の使用をすみやかに中止し てください。

そのまま使用を続けると、火 災・感電・電装部品の破損の 原因となります。お買いあげ の販売店または、お客様相談 室までお問い合わせくださ

弊社指定方法以外での本製 品ならびに付属品の使用は

その場合のお客様ならびに 第三者の損害や損失は一切 保証いたしません。

しないでください。

運転者は、運転中に本製品を 操作しないでください。

運転に支障をきたし、思わぬ 事故などの原因となります。

本製品は、しっかりと固定し 運転の妨げになる場所・不安

原因となります。

定な場所には取付けないで ください。 運転に支障をきたし、事故の

本製品の分解・改造・修理は

事故・火災・感電・電装部品

が破損・焼損する原因になり

行わないでください。

保証について (保証規定)

- 1 保証期間内に、正常な使用状態において、製造上また は部品、材質の欠陥が原因で異常が発生した場合は、 弊社の責任において保証致します。
- 2. 保証期間内に異常が発生し、検査が必要となった場合、本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店にご 依頼ください。
- 3. 検査ご依頼時の脱着作業費、それらに伴う交通費及び 送料等の諸経費は、お客様のご負担となります。また 検査や保証修理等での自動車を使用できない期間の 不便さを補うために生じた費用や商機逸失等の費用
- は補償致しません。 4. 下記の事項については保証の対象となりませんので ご注意ください。
- 本保証書のご提示がない場合。本保証書の所定事項の未記入、
- または字句を書き換えられた場合。
- ◆ 不経主要の所定事項の未記人、または子りを書き換えつれた場合。 本程証重に入りのお客様を見なる場合。 取付財利額、取扱契利需に記載された内容とは異なる方法で、取付け、取り扱いをした場合。または、他の製品と併用してご使用の場合、及び本製品を改造して取り付けた場合の故障及び剥艦。 ご使用中に生じたキスや態度などの外観上の要化。 お買い上げ後の輸送や移動時の海下・最多などのお取り扱いが不適。

- XUTN周的。 ブや取扱説明書等、弊社印刷物の誤りによる場合。

取付けは、必ず専門業者に依

取付けには専門の知識と技

術が必要です。専門業者の方

は、本製品が不安定な取付け

にならないように行ってく

高温になる場所や水が直接

かかる場所には取付けない

感電や火災、電装部品を破損

する原因になります。動作不

良を起こし、車両を破損する

パーツリスト

ら取付作業を行ってください。

室までご連絡ください。

本体…1

スプライス…1

取扱説明書(本書)…1

頼してください。

ださい。

でください。

恐れがあります。

弊社の製品保証規定の改定による場合。 上記以外で弊社の責に帰する事ができない原因により生じた故障

- 5 本製品に対する保証は、前記の範囲に限られます。本 製品の故障に起因する他への影響(エンジントラブ) その他の事故一切や、本製品取り付け車両が使用でき なかった事による損失等)につきましては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 6. 本証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan

「ご注意]

- 本製品は、将来、改良などにより予告なく商品仕様な と変更する場合があります。 2. 本保証書は、本保証書に記載された内容により、お客
- 様の法律上の権利を制限するものではありません。
- さんので、紛失なさらない様、大切に保管してくださ
- 4. 本製品が生産中止などにより、無償・有償に関わらず、 保守サービスを終了する場合がございます。

本製品を落下させたり、強い

ショックを与えないでくだ

動作不良を起こし、製品およ

び車両を破損する原因にな

車種別専用ハーネスは弊社

車種別専用ハーネスについ

ては、お買い上げの販売店様

または、お客様相談室までお

問い合わせください。また滴

応車種以外での動作は一切

●本製品の取付前に必ずパーツリストを確認し、異品や欠品のないことを確認してか

●万一、パーツリストと梱包物に相違がある場合は、販売店もしくは弊社お客様相談

操作スイッチ…1

結束バンド…3

車種別ハーネス一覧表…1

製品を御使用ください。

ります。

お客様へ商品をお渡しする際には、必ず販売日を記入 し、貴店名・ご住所・貴店印をご記入ご捺印ください。 万一記入漏れがありますと保証期間内でも有償となり

必天下や夏場のエアコンを使

用しない高温な車室内での使

動作不良を起こし、製品およ

び車両を破損する原因にな

リバースギアハーネス…1

両面テープ…1

用はしないでください。

ります。

配線接続前の準備

⚠ 注意

- 本製品は、DC12V車両専用です。DC12V車以外の車輌には使用しないでくだ
- 取付の際は、車種別専用ハーネス(別売)を必ず使用してください。
- 車種別専用ハーネスの取付は、各ハーネス付属の説明書をご覧ください。
- 弊社専用ハーネス以外をご使用の場合、性能保証が出来ませんので、使用しないでく
- アクセルコネクタの取外しは、イグニションをOFFにしてから、15分以上経過し てから行ってください。

車種によっては、エンジンチェックランプが点灯する原因となります。 (チェックランプの消灯方法は、本書裏面の「こんな時は?」を参照ください。)

- 取付け作業は、基本的にバッテリを外さずに作業することをお勧めします。バッテリ を外した場合、記録されたメモリの消失、アイドリング学習、姿難防止装置の設定な どが必要となります。バッテリを外す場合は、車両メーカの取扱説明書などを確認の 上行ってください。
- 1. 運転席足元のアクセルポジションセンサの位置確認 アクセルポジションセンサの位置を確認してください。 アクセルポジションセンサは通常アクセルペダルの根元にあります。 ※車種によっては、カバーなどに隠れている場合があります。
- 2. リバースギアハーネスの接続箇所の確認

本製品は、リバースギアハーネスの配線を行う事で、リバース(後 退) 時はノーマル状態に自動的に戻ります。


リバースギアハーネスは、リバース信号線への接続が必要となります ので、接続箇所を事前に確認いただき、付属のリバースギアハーネス が接続できるか確認ください。

(リバース信号線は、イグニションON時にリバースギアに入れた状態 の時12V、その他の時に0Vになる線となります。取付け作業時はイ グニションをONに出来ませんので、事前に確認しておいてくださ

3. 本体から出ている灰色線のオスギボシが、取付け作業時に他の部品と接触 しないように、一時的に絶縁テープなどで保護してください。

基本配線図

●下記の基本配線図を参考に、【6. アクセルポジション センサコネクタの取外し】以降の説明に従って、車種別 専用ハーネス、本体と操作スイッチ、リバースギアハー ネスを接続してください。



■スプライス使用方法

①接続する線の被覆を ②分岐させる線を ③線をからめる ④確実にかしめる

※かしめた部分は絶縁テープなどで確実に絶縁してください。

アクセルポジションセンサコネクタの取外し

- 1. ギアをニュートラルもしくはパーキングにして、サイドブレーキを引いて ください。
- 2. 車両側のコネクタ形状と別途準備した車種別専用ハーネスのコネクタ形状 を再度確認してください。コネクタの形状が異なる場合は無理に装着せず に再度適合する車種別専用ハーネスを準備してください。
- 3. イグニションをOFFにしてから、15分以上経過してからアクセルポジ ションセンサのコネクタを外してください。 この時、アクセルペダルを取外さないとコネクタが外せない場合は、アク セルペダルを取外してください。

お願い

- アクセルポジションセンサコネクタは、カバーなどの裏に隠れている場合もあります ので、注意して探してください。
- コネクタを取外す場合、硬く外れない場合があります。その場合は、ドライヤーなど で適度に温めてから外してください。無理に外そうとすると破損する恐れがあります のでお止めください。

車種別専用ハーネスの装着

- 車種別専用ハーネスの取扱説明書にしたがって取付けしてください。
- 1. 取外したアクセルポジションセンサコネクタに車種別専用ハーネスを割り 込ませます。
- 2. 6極コネクタを本体側の6極コネクタに接続します。

⚠警告 —

● コネクタの向きを間違えて装着すると、センサの破損や本体の破損、エンジンチェッ クランプ点灯などの不具合に繋がります。

リバースギアハーネスの接続方法

- 本体から出ている灰色の配線がリバース(後退)時に設定をキャンセルす るための配線です。
 - ※灰色線のオスギボシ先端に施した絶縁テープや保護カバーを取り外し てください。この時、オスギボシのカシメ側のスリーブは取外さない でください。
- 1. リバースギアハーネスを、スプライスを使用してリバースランプの信号線 へ接続してください。(「基本配線図」参照。)
 - (事前に、リバースランプの信号線は、イグニションON時にリバースギ アに入れた状態の時12V、その他の時に0Vになることを確認して接 続してください。)
- 2. リバースギアハーネスのメスギボシと、本体から出ているオスギボシを しっかりと接続してください。

⚠ 警告

● リバースギアハーネスを接続しないと、リバース(後退)時も設定したモードでのス ロットル開度となり微調整が行いにくくなる可能性があります。その場合、車両の急激 な動きが発生することもあり、事故につながる危険があります。必ず、リバース時は自 動的にノーマル状態に戻るように、リバースギアハーネスの接続を行ってください。

製品の固定

- 1. 操作スイッチを運転の妨げにならない場所に付属の両面テープ等で固定し てください。
- 2. 操作スイッチのコネクタと本体を確実に接続してください。
- 3. 本体および各配線を、付属の結束バンド等で運転の妨げにならない場所に しっかりと固定してください。
- 4. アクセルポジションセンサコネクタを取外す際に、アクセルペダルを取外 した場合、確実に元の状態に戻してください。
- 5. カバーなどを取外した際は、それらも全て元の状態に戻してください。

<u>//、</u>警告


● 使用中に配線等が絡まったり落下すると運転操作に支障をきたし非常に危険です。 ● 操作スイッチは、同乗者が操作しにくい場所を選んで取付けてください。機能を熟知

しないものが走行中に操作してしまうと、運転操作に支障が起き、事故などの致命的 な問題が発生する恐れがあります。

用語の説明

- スイッチ部の押し方
 - ・短押し・・・・O. 7秒未満指示された操作スイッチ押す。
 - ・長押し・・・・O. 7秒以上指示された操作スイッチ押す。 ・押す..... 指定の操作完了までスイッチを押し続ける。
- ロゴ照光・・・・ APEXi のLEDが点灯または点滅。

操作部の説明



初期設定

⚠ 警告

● 製品の装着が完了したら、必ず初期設定を行ってください。 初期設定にて、アクセルの全閉~全開の設定をおこないます。

初期設定をする 以下の順番で設定してください。

- 1. イグニションをOFFにしてください。 (例) 右図のようなキーシリンダーでは [LOCK] の位置にしてください。
 - プッシュスタート車も同じ状態にしてください。

●本製品装着後は、必ず初期設定を行ってください。 異なる車両に

車種ごとにアクセルの全閉~全開までの値が異なります。 他の車で設定された本製品

を、異なる車両で使用される場合、そのままの状態では出力特性が異なることで、運転

本製品を再度取付ける際も、必ず初期設定を行ってください。

- 2. イグニションをONにしてください。 (例) 右図のようなキーシリンダーでは [ON] の
 - 位置にしてください。 プッシュスタート車も同じ状態にしてください。 ※エンジンは始動しないでください。



初期設定をする(つづき)


3. ロゴ照光部が『白く早い点滅』の状態となってい るのを確認してください。

※エンジンは始動しないでください。

4. アクセルを全閉にした状態(アクセルペダルを踏 まない状態)で、「・ 」スイッチを押し続け てください。

ロゴ照光部が『青色点滅』になったら、スイッ チを離してください。ふたたび『白く早い点滅』 の状態となります。

- 5. アクセルを全開にした状態(アクセルペダルを踏 み込んだ状態) で、「・・・」スイッチを押し続
- ロゴ照光部が『赤色点滅』になり、その後ロゴ照 光部が消灯し、初期設定は完了します。 アクセルを戻しスイッチを離してください。
- 【4~5】の作業を行っても点滅が消えない場合、再度 【1】から行ってください。
- 6. 初期設定が完了したら、「・・・」スイッチや 「・ 」スイッチを短押しして、ロゴ照光部が 光ることを確認し、右記の各モードでご使用くだ さい。



初期化設定(設定をやり直す場合/異なる車両に装着する場合)

- 1. 「・・・」スイッチと「・・」スイッチを同時に 押しながら、イグニションをONにしてください。 ※エンジンは始動しないでください。
- 2. ロゴ照光部が『白く早い点滅』の状態となりました ら初期化完了です。 初期設定の【3.】以降を実施してください。

工場出荷時状態です。全ての設定はリセットされます。



- ●車両により、イグニションOFFにしても、しばらくの間、ロゴ照光部が 消灯しない場合があります。異常ではありませんので、消灯するまで待っ て設定してください。
- ●初期化設定の際は、本製品の電源が確実にOFF状態になっているか確認 するため、操作スイッチでロゴ照光部を点灯させておくことにより、ロゴ 照光部が消灯することで電源OFFと判断することが出来ます。

操作に支障をきたす場合があります。また、エンジンチェックランプ点灯などの不具合 に繋がります。

● 本製品は、下記の設定モードがあります。

モードの説明

● スマートアクセルコントローラの機能を作動させずに、純正と同じ 出力でのアクセル制御となります。

『ふんわりモード』

『ノーマルモード』

● アクセルの踏み方に応じて、発進時や急加速時のアクセル操作時 に、一定時間アクセル開度を押さえ、穏やかなアクセル出力に変換 します。

※アクセル踏み方により効果の大きさは変化します。

『ふんわりモード1』 『ふんわりモード2』 『ふんわりモード3』 制御効果 中 制御効果 小 制御効果 大

● ノーマルモードのアクセル開度に対し、減算方向に制御したアクセ ル開度出力となります。全開時はノーマルモードと同じ状態となり

『ブーストモード』

● アクセルの踏み方に応じて、アクセル開度を一定時間押し上げる (ブースト)制御を行います。全開時はノーマルモードと同じ状態 となります。


※アクセル踏み方により効果の大きさは変化します。


『ブーストモード1』 『ブーストモード2』 制御効果 小

『ハイスロモード』

● ノーマルモードのアクセル開度に対し、加算方向に制御したアクセ ル開度出力となります。全開時はノーマルモードと同じ状態となり

アクセル開度制御イメージグラフ





ノーマルモート ハイスロモード

ロースロモード・ハイスロモード

コースロモード アクセルペダル開度

『ふんわりモード』

■高いかりワート』● 『ふんわりモート』とは、アクセルをゆっくり踏み込んだときと同様な状態に制御するモードです。アクセルを踏み込んでも急激なエンジン回転数の上昇を抑え、一定 ン回転の急激な上昇を抑えることが出来ます。

『ブーストモード』


※ "ブースト" = "押し上げる"という意味となります。 ※ターボ車のブーストアップとは異なります。


NA車においても同様の意味となります。 ●『ブーストモード』とは、発進時や加速時にアクセルを 踏み込んだ量よりも一定時間"押し上げる"制御をする モードです。 一定時間経過すると、ノーマルモードと同じ状態に戻り

ます。 また、走行中にアクセルを急激に踏み込んで も、同様に一定時間アクセルの開度を制御します。

モード設定方法

● 操作スイッチの「・・・」スイッチまたは「 ・ 」スイッチ を下記に指定する操作を行うことで、各モードに設定すること ができます。





ロゴ部照光色 赤色

11/

111

R

. . . .

ハイスロ モード

「 ・ 」スイッチ短押し

します。

制御発動時の表示状態

制御が終了すると点滅が終了します。

※ノーマルモード(ロゴ部 消灯)時は点減しません。

『ゆっくり点滅』します。

● **ふんわりモードとブーストモード**の制御が発動

※アクセルの踏み方により点滅時間は変化します。

リバース(後退)時の表示状態

● リバースギアに切り替えた際、ノーマルモードと同じ

※リバースギアハーネスを接続しないと、この機能は作動しません。

設定状態となり、設定されたモードの照光色で、

している時は、ロゴ照光部が各設定色にて点滅

その他の設定

起動時の状態設定

● イグニションON時に、本製品の起動状態を設定することができます。

イグニションONにてノーマル モードとする

係なく、必ずノーマルモードで起動します。

(工場出荷時状態は、この設定です。)

イグニションONにて設定したモードとする

●イグニションON時に、前回のモード設定に関 ●イグニションON時に、前回のイグニション OFF時のモード設定で起動します。

● 設定は、ノーマルモード以外の設定にてロゴ照光部が点灯している状態で行ってください。 ● 車両により、イグニションOFFにしても、しばらくの間、ロゴ照光部が消灯しない場合があ

ります。異常ではありませんので、消灯するまで待って設定してください。

1. イグニションをOFFにしてください。 (例) 右図のようなキーシリンダーでは [LOCK] の位置に してください。

プッシュスタート車も同じ状態にしてください。

2. 「・・・」スイッチを押しながら、イグニションをONに してください。 ※エンジンは始動しないでください。

3. 設定が行われると、ロゴ照光部が『白く早い点滅』を2回 行います。 また、設定を切り替える時は、この【1.~ 2.】の操作を実施してください。



制御発動表示設定

● イグニションON時に、ふんわりモードとブーストモードの制御発動表示 機能をON・OFFすることが出来ます。

お願い =

(D)

どちらかを

制御発動表示

をONにする

と、モード設

定の選択時に

モードを選択

対象となる

された時に

ロゴ照光部が

点滅します。

AUHEXA

- 設定は、ノーマルモード以外の設定にてロゴ照光部が点灯している状態で行ってください。
- 車両により、イグニションOFFにしても、しばらくの間、ロゴ照光部が消灯しない場合があ ります。異常ではありませんので、消灯するまで待って設定してください。
- 1. イグニションをOFFにしてください。 (例) 右図のようなキーシリンダーでは [LOCK] の位置に してください。
- プッシュスタート車も同じ状態にしてください。 」スイッチを押しながら、イグニションをONに
- してください。 ※エンジンは始動しないでください。 設定が行われると、ロゴ照光部が『白く早い点滅』を2回 行います。 また、ON・OFF設定を再度切り替える時



原因・確認および対処方法

こんなときは

症状

は【1~2】の操作を実施してください。

キースイッチONでスイッチが表示しない。	●起動時状態設定がノーマルモードとなっている。(正常です。) ⇒起動時状態設定を変更して、"前回モード"にすることで変更できます。 ●操作イイッチの接続が行われていない。 ⇒操作スイッチを本体と接続してください。			
アイドリング不調	 ●「初期設定」が行われていない。 →操作説明の「初期設定」に従ってアクセル開度設定を行ってください。 ●バッテリを取り上で作業した。 →車両によりアイドリング学習などが必要な場合があります。車両の取扱説明書を参照するか、販売店や自動車メーカに相談願います。 			
モードを切り換えても変化が体感 できない	 ●「初期設定」が行われていない。 ⇒場件説明の「初期設定」に従ってアクセル開度設定を行ってください。 ●再種により変化が感じにくい場合があります。 ⇒各モードの中で変化が感じられるモードがある場合、本体は正常です。車の特性上変化が感じられにくいためご了承ください。 			
ふんわりモードで走行しても燃料 消費量に変化がない	●「初期設定」が行われていない。 →操作説明の「初期設定」に従ってアクセル開度設定を行ってください。 ふんわひモードは、あくまでもエコドライブのアシストを行うモードですの で、確実に燃料消費量が知えられるものではありません。			
エンジンチェックランブが点灯	●イグニションOFF後、15分以内にアクセルセンサコネクタを抜いた。 ●イグニションON状態でアクセルセソサコネクタを抜いた。 ●放付け作業中に、イグニションをONにした。 →下記の「チェックランブ消灯方法」に従って消灯させてください。 ● 1初期設定」が行われているい。 →操作説明の「初期設定」に従ってアクセル開度設定を行ってください。			
走行中にロゴ照光部が『白く早い 点滅』になった	●「初期設定」が行われていない。 ⇒操作説明の「初期設定」に従ってアクセル開度設定を行ってください。 ●「初期設定」エラー ⇒「初期設定」で設定したアクセル開度の全開時もしくは全開時の値と異なる値が発生したため、補助機能が作動し初期化設定となっています。安全な場所に駐車し、「初期設定」を再返実施してください。			
走行中にロゴ照光部が『黄色と赤色が交互に点滅』になった	●接続不貝合 ⇒何らかの異常な竜圧が本製品に入っただめ、補助機能が作動し初期化設定と なっています。安全な場所に駐車し、「利期制定」を再度実施してください。 正常な状態に戻らない場合、本製品および車種別ハーネスを取外しノーマルに 戻してください。 ⇒販売店もしくは弊社お答様相談室までご連絡ください。			
各種設定が出来ない	 ◆本製品の電源がOFFになっていない状態から設定を行った。 →本製品の電源が確実にOFF状態になっているか確認するため、イグニションONの時に、操作スイッチのロゴ照光部を点灯させておき、イグニションOFFにてロゴ照光部が角灯することで電源OFFと判断することが出来ます。 			
チェックランブの消灯方法	全て純正の状態に戻し、エンジンの始動と停止を数回繰り返してください。② ①を実施しても消灯しない場合、パッテリのマイナス端子を外し、15分ほど経過させてから再度①を実施してください。			

©Apex株式会社 Printed in Japan

** この時、他の機器のメモリ内容が消失する恐れがありますので、 あらかじめ設定状態などをメモしておいてください。 ①及び②を実施しても消灯しない場合、カーディーラー等で専用機器

での当灯作業を実施してください。